



Enregistrement des prélèvements (scan)

Après le prélèvement, connectez-vous à **SoftWebPlus** pour enregistrer les informations de prélèvement : **heure, date et identité du préleveur**.

IMPORTANT



L'heure du prélèvement doit toujours être saisie. Cette information est nécessaire pour assurer le suivi du délai de conservation et la fiabilité des résultats. Sans elle, l'échantillon sera rejeté et une non-conformité sera déclarée, ce qui peut entraîner des impacts pour l'utilisateur, tels qu'une reprise de prélèvement, un déplacement supplémentaire et un délai dans la prise en charge.

Étapes à suivre

1 Dans le menu du haut, cliquez sur l'onglet PRÉLÈVEMENTS.

2 Cliquez sur l'onglet LISTE DE PRÉLÈVEMENT EN LOT.

3 Placez le curseur dans le champ Requête / Tube.

Navigation vers l'onglet LISTE DE PRÉLÈVEMENT EN LOT et champ Requête / Tube

4 Scannez le code-barres de l'étiquette avec le lecteur-scanner.
Approcher le lecteur de l'étiquette jusqu'à entendre un bip de confirmation.

5 Scannez tous les tubes et modifier les informations du préleveur, la date et l'heure du prélèvement.
Répéter l'opération pour chaque tube du lot.

6 Une fois tous les tubes scannés et les informations vérifiées, cliquez sur le bouton **ENVOYER** pour acheminer les échantillons au laboratoire.

ENVOYER

À retenir

- ✓ **Saisir** l'heure du prélèvement à chaque fois, sans exception.
- ✓ **Scanner** tous les tubes avant de cliquer sur ENVOYER.
- ✓ **Des** informations manquantes entraînent le rejet de l'échantillon.

Des questions?

Communiquez avec votre super utilisateur ou votre gestionnaire.