

Pour tous les secteurs, aider à serrer la commande de matériel et les réserves.

Secteur B

- 7h30 Lingerie.
- 7h40 Distribution des 6 boîtes grises déchets biorisques.
Vérifier les barils du système central K2 et K3. Si **ÉQUIPE VOLANTE**, c'est l'A.T.
- 8h00 Installation des patients.
- 8h40 Vérification des gallons K1, K2, K3. Gallon et cartouche de bicarbonate.
- 8h45 Collation : 2 paquets de biscuits et 1 verre de glace par usager.
- 9h00 Pause de 30 minutes. Aviser de votre départ et retour.**
- 9h30à 10h00 Couvrir la pause du secteur A.
- 10h00 Remplissage du chariot de métal.
- 10h30 Vérification des 2 bonbonnes d'Oxygène au B-8, initialiser sur le calendrier du mur adjacent.
Le lundi : Vérifier le matériel pour l'oxygène (masques et tubulures).
- 10H50 Remplir les chaudières (Javel 500 et eau 4500) et remplir les petites bouteilles d'eau diluée.
- 11h00 Dîner 45 minutes. Aviser de votre départ et retour.**
- 11h45 Fin des traitements. Nettoyage des appareils, fauteuils et tables.
- 13h00 Vider les sacs de linges souillés, chaudières et sécher les pinces blanches.
- 13h00 Installation des patients.
- 14h00 Collation : 2 paquets de biscuits et 1 verre de glace par usager.
- 14h30 Si besoin : Faire sac de retrait de cathéter (Quota de 4)
- 15H00
- ✓ Vérifier si le secteur est propre, faire la vaisselle, être attentif au micro
 - ✓ Répondre au stat et banque de sang de votre secteur et répondre au **DPCA**
 - ✓ Vérifier dans les réserves si vous avez reçu la commande.
 - ✓ Répondre aux « stat » et banque de sang de votre secteur
 - ✓ Le lundi, Mercredi, Vendredi, vérifier les quotas d'instruments stérile et leur date d'expiration à l'aide de la grille de suivi et voir à leur remplacement, s'il y a lieu à l'URDM. Au retour avoir les instruments ou une note d'instrument à recevoir.

***** DEMEURER DANS LE SECTEUR AD 15H30. ÊTRE DISPONIBLE SI BESOIN**

Le travail en équipe et en collaboration est requis pour tous et toutes.