

PRINCIPALES TÂCHES DU PRÉPOSÉ AIDE TECHNIQUE

SOIR

1. Dès son arrivée :
 - Vérifier si le matériel de fin des traitements pour la FAV ou CVC a été distribué.
 - S'assurer d'avoir le nombre suffisant de fauteuil roulant pour la clientèle à mobilité réduite.
 - S'assurer qu'il y a une cartouche de bicarbonate sur l'appareil, si la cartouche en cours est presque vide.
2. Aller chercher les fioles de médicaments dans le réfrigérateur à la demande de l'infirmière.
3. **17h00-18h15 Concentration des fins de TX.**
4. À la fin des traitements, avant d'éteindre l'appareil de dialyse, valider avec l'infirmière si les dernières données sont inscrites.
5. À la fin des traitements lorsque les tubulures sont débranchées des usagers, démonter les appareils.
6. À la fin des traitements lorsque les tubulures sont enlevées des appareils, mentionner la coloration du circuit extracorporel (*dialyseur et chambres artérielle et veineuse*).
7. Aider les infirmières pour la prise des TA assis et debout.
8. Appliquer les compresses stériles sur le site des FAV après validation auprès des infirmières.
9. Au besoin, peser les usagers, les aider à se revêtir et les reconduire dans la salle d'attente.
10. Remonter adéquatement tous les appareils.
11. Préparer le nombre de coussins nécessaires pour son secteur, selon le nombre de FAV.
12. Si besoin, placer la civière au bon endroit.
13. Déposer le matériel et le dossier respectif de chacun des usagers du secteur sur les tables de ponction assignées selon le calendrier des traitements.
14. **À 18h00**, allez chercher ou appeler au micro (*selon le cas*) en collaboration avec les PAB, les deux premiers usagers à débiter (*2 usagers dans le F*), (*2 usagers dans le G*), (*3 usagers dans le H*).
 - Les peser (*selon le cas*) et placer le mémo du poids sur le dossier de l'utilisateur.
 - Les installer dans leur fauteuil (*selon le cas*).
 - Leur installer le brassard à pression (*après validation auprès de l'infirmière*).
15. **À 18h15, 18h30 et 18h45 répétez le même scénario qu'au # 14.**

16. Installer confortablement en collaboration avec les PAB, les usagers dont le traitement est débuté (*coussin sous le bras de la FAV et couverture*).
17. Rester disponible pour toute demande, de la part des infirmières ou des usagers.
18. Ne jamais quitter son secteur sans en avoir préalablement avisé l'infirmière.
19. Changer les sacs de NACL d'amorçage de tous les usagers pour des sacs de 1000 mL.
20. Jeter les sacs d'amorçage et de NACL du lavabo après le début des traitements.
21. Inscire les heures de fin de traitement sur la feuille spéciale et aller afficher cette dernière sur le babillard des transports.
22. Préparer les pinces blanches et garder les plateaux propres.
23. Distribuer le matériel de fin de traitement pour FAV ou CVC.
24. S'assurer de disposer sur les appareils Gambro Artis la ou les cartouches CleanCart appropriées selon l'horaire de désinfection.
25. Attendre après 19h00 pour sortir les dossiers et préparer le matériel pour les traitements du lendemain matin.
26. S'assurer d'avoir le nombre suffisant de fauteuils roulants pour la clientèle à mobilité réduite.
27. **22h15 à 23h00 Concentration des fins de TX**
28. Aller chercher les fioles de médicaments dans le réfrigérateur à la demande de l'infirmière.
29. À la fin des traitements, avant de débiter la désinfection des appareils, valider avec l'infirmière si les dernières données sont inscrites.
30. À la fin des traitements lorsque les tubulures sont débranchées des usagers, démonter les appareils et faire la désinfection des appareils.
31. **Nettoyer à l'intérieur des supports de Bicarbonate et de SélectCart.**
32. **Nettoyer les connecteurs muraux des acides lorsque les appareils sont en désinfection.**
33. Aider les infirmières pour la prise des TA assis et debout.
34. Appliquer les compresses stériles sur le site des FAV après validation auprès des infirmières.
35. Au besoin, peser les usagers, les aider à se revêtir et les reconduire dans la salle d'attente.

36. Désinfection des appareils de dialyse

- **GAMBRO ARTIS**

- **Tous les jours**, désinfection avec la cartouche CleanCart C.
- **Pour le JEUDI**, désinfection en 1^{er} avec la cartouche CleanCart A **et** ensuite avec la cartouche CleanCart C.
- Ajouter sur l'appareil une cartouche de bicarbonate (*valide pour 24 h*).

37. Remplir la feuille de contrôle de qualité concernant la désinfection des appareils.

Au besoin

- Déplacer les appareils : branchement et débranchement
- Nettoyer les appareils, fauteuils, civières et lits au besoin.
- Replacer s'il y a lieu, les bonbonnes d'oxygène
- Adressographier des feuilles à la demande des infirmières.

SPÉCIFICITÉS POUR CHACUN DES SECTEURS POUR LES TÂCHES DE PAB AIDE TECHNIQUE

Pour le LUNDI-MERCREDI-VENDREDI

PAB AT du secteur A

- S'occupe du système central, répond aux alarmes.
- Veille à ce que le Transonic soit branché.
- Attendre après 19h00 pour sortir les dossiers et préparer le matériel pour les traitements du lendemain matin.

PAB AT du secteur B

- Veille à ce que l'écho de surface soit rangé dans le local de l'infirmière aux accès vasculaires.
- S'occupe du remplissage du matériel dans le chariot aux soins intensifs, s'il y a lieu.

PAB AT du secteur C

- Répond aux alarmes du système central lorsque le PAB aide technique du secteur A est en souper ou en pause.
- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur E

- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur F

- Veille à ce que **tous** les appareils de chacun des secteurs soient en désinfection en fin de soirée.
- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur G

- Veille à ce que **tous** les appareils de chacun des secteurs soient en désinfection en fin de soirée.
- Veille à ce que le Transonic soit branché.
- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur H

- Nettoie le concentrateur d'oxygène



**SPÉCIFICITÉS POUR CHACUN DES SECTEURS
POUR LES TÂCHES DE PAB AIDE TECHNIQUE
(suite)**

Pour le MARDI-JEUDI-SAMEDI

PAB AT du secteur A

- S'occupe du système central, répond aux alarmes.
- Veille à ce que le Transonic soit branché.

PAB AT du secteur B

- Veille à ce que l'écho de surface soit rangé dans le local de l'infirmière aux accès vasculaires.
- S'occupe du remplissage du matériel dans le chariot aux soins intensifs, s'il y a lieu.
- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur C

- Répond aux alarmes du système central lorsque le PAB aide technique du secteur A est en souper ou en pause.
- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur E

- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur F

- Veille à ce que **tous** les appareils de chacun des secteurs soient en désinfection en fin de soirée.
- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur G

- Veille à ce que **tous** les appareils de chacun des secteurs soient en désinfection en fin de soirée.
- Veille à ce que le Transonic soit branché.
- Nettoie le concentrateur d'oxygène

PAB AT du secteur H

Nettoie le concentrateur d'oxygène

**HEURE DES REPAS ET DES PAUSES
POUR LES PRÉPOSÉS AIDE TECHNIQUE**

IMPORTANT

***Les heures de repas et de pauses peuvent être modifiées selon les besoins du secteur.
Valider auprès de l'infirmière chef de secteur.***

SECTEUR	HEURE DU SOUPER	HEURE DE LA PAUSE
A	18H15 - 19H00	20H45 - 21H15
B	18H15 - 19H00	20H45 - 21H15
C	19H00 - 19H45	21H15 - 21H45
E	19H00 - 19H45	21H15 - 21H45
F	18H15 - 19H00	20H45 - 21H15
G	18H15 - 19H00	20H45 - 21H15
H	18H30 - 19H15	20H30 - 21H00

<i>Heures de travail pour l'aide technique</i>	
<i>Secteurs : F - G</i>	<i>16h00 à 0h00 Lundi au Samedi</i>
<i>Secteurs : A - B - C - E - H</i>	<i>15h30 à 23h30 En tout temps</i>
<i>Heures de travail pour le préposé</i>	
<i>15h30 à 23h30 en tout temps</i>	